


UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

	Notice d'utilisation de Peugeot Planet System	AP/TAVG/MMXP/MUX
---	--	------------------



UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

SOMMAIRE

1	Préambule	3
2	Utiliser votre PC	4
2.1	Allumer le PC	4
2.2	Eteindre le PC	5
2.3	Bien utiliser la batterie du PC	5
2.4	Mise à jour automatique Windows XP	6
2.5	Protection antivirus	7
2.6	Mise en veille du PC Portable	10
2.7	Brancher Peugeot Planet interface	11
3	Utiliser Peugeot Planet Office, le Bureau de diagnostic	14
3.1	Comprendre Peugeot Planet Office	14
3.2	Se repérer dans un écran de Peugeot Planet Office	15
3.3	Naviguer dans Peugeot Planet Office	18
3.4	Manipuler les différentes fenêtres	19
3.5	Vous authentifier	19
3.6	Quitter Peugeot Planet Office	20
4	Configurer vos applications Peugeot Planet System	22
4.1	Configurer la langue d'utilisation	22
4.2	Mettre à jour les applications Peugeot	23
4.3	Activer / Désactiver les applications Peugeot	24
4.4	Connaître le contenu de la dernière mise à jour par CD	25
4.5	Tester votre connexion Internet	26
4.6	Tester la disponibilité de l'application Peugeot Planet Diag	27
4.7	Configuration du poste à l'installation	29
4.8	Permettre une prise en main à distance du PC	29
5	Travailler sur un véhicule de la gamme Automobiles Peugeot	31
5.1	Choisir un véhicule Automobiles Peugeot	31
5.2	Entrer en communication avec le véhicule	32
5.3	Choisir une application	34
5.4	Renseigner les données sur le véhicule / lancer l'application	35
5.5	Consulter les données véhicule mémorisées	36
5.6	Utiliser une autre application	37
5.7	Changer de véhicule	38
5.8	Utiliser Peugeot Planet Measure	39
5.9	Utiliser ScanTool	40
5.10	Aller sur Infotec	40
6	Lancement des applications Peugeot Planet System	41
6.1	Lancement de Peugeot Planet Diag	41
6.2	Lancement de Peugeot Planet 2000	41
6.3	Lancement de la Schématique	41
6.4	Lancement de Peugeot Planet Measure	41

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

1 Préambule

Cette notice a pour but de vous familiariser avec l'outil Peugeot Planet System.

Vous y trouverez comment accéder à vos outils et services habituels :

- Peugeot Planet Diag,
- Peugeot Planet 2000,
- la Schématique Electrique,
- Infotec,
- Les sites Internet liés à Automobiles Peugeot et au diagnostic.

Y sont également décrits :

- l'accès à vos nouveaux outils (Peugeot Planet Measure, votre carte mesure et Scantool¹, votre outil réglementaire)
- les procédures à suivre pour configurer vos outils, effectuer vos mises à jour, etc. ainsi que des conseils qui vous aideront à mieux utiliser votre PC.

¹ Mis à disposition lors d'évolutions futures.

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM



2 Utiliser votre PC

Les outils Peugeot Planet System sont installés sur un PC. Ce paragraphe vous décrit différentes procédures à suivre et des cas d'utilisation courants.

2.1 Allumer le PC



NB : Il est recommandé d'allumer le PC avec la PPI débranchée (non connectée au PC ni à un véhicule). La PPI doit être connectée au PC une fois le PC démarré (écran d'accueil affiché).

<p>Pour allumer le PC portable, appuyer sur l'interrupteur d'alimentation située sur le haut du clavier.</p> <p>NB : Appuyer sur l'interrupteur le temps nécessaire pour que le PC s'allume. S'il ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit déchargée. Dans ce cas, brancher le PC sur le secteur à l'aide du chargeur / adaptateur.</p>	
<p>A la page d'accueil Windows XP, double-cliquez avec la souris sur l'icône « Peugeot ». Vous devez alors patienter afin que le PC démarre une session.</p>	
<p>Patienter jusqu'à ce que l'écran d'accueil de Peugeot Planet Office s'affiche ; vous pouvez alors utiliser vos outils Peugeot Planet System.</p>	

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

2.2 Eteindre le PC


Pour éteindre votre PC, il est recommandé de suivre la procédure suivante.

Procédure recommandée :

Fermer toutes les applications.	
Cliquer sur l'icône « Démarrer » de la barre des tâches au bas de l'écran.	
Cliquer sur « Arrêter l'ordinateur »	
Confirmer l'arrêt en cliquant sur « Arrêter »	

Vous pouvez si nécessaire procéder à un arrêt d'urgence. Attention : ce type d'arrêt n'est pas conseillé.

Procédure d'urgence :

Appuyer sur l'interrupteur pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce que le PC s'éteigne.	
--	--



NB : Ne pas éteindre le PC lorsque vous êtes en communication avec le véhicule pour un téléchargement ou un télécodage. Il est recommandé de fermer toutes les applications avant d'éteindre le PC.


2.3 Bien utiliser la batterie du PC

La durée maximale d'autonomie du PC est initialement d'environ 2h30 à 3h00. Si la batterie est mal utilisée (PC branché sur le secteur en permanence, par exemple), cette durée d'autonomie risque d'être fortement diminuée.

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

Ainsi, lors de l'utilisation courante du PC Portable, afin de préserver la durée de vie de la batterie, il faut veiller à **effectuer des cycles de charge et de décharge complets** : dans la mesure du possible, utiliser toute la charge du PC jusqu'à ce que la batterie soit faible, puis le connecter à nouveau sur le secteur jusqu'à charge complète.


NB : Lorsque votre PC n'est pas branché sur le secteur, un message d'avertissement vous est affiché dès que le niveau de charge de la batterie devient très faible. Il ne vous reste alors que quelques minutes d'autonomie. Brancher le PC sur le secteur à ce moment-là.



Pour vous aider à suivre l'état de charge de la batterie, le PC met à votre disposition un indicateur de charge de batterie :

L'indicateur de charge de la batterie vous permet de connaître le niveau de charge de la batterie du PC. A droite de cet indicateur, une icône vous permet de savoir si vous êtes sur batterie (1) ou sur secteur (2).

NB : Pensez lorsque vous vous déplacez avec votre PC à emporter votre chargeur / adaptateur si l'indicateur de niveau de charge est bas.





2.4 Mise à jour automatique Windows XP

Sur votre PC est installé un logiciel qui permet de maintenir automatiquement votre ordinateur à jour et de disposer des dernières améliorations (ces améliorations portent sur le système d'exploitation du PC et non sur vos outils PPS). Il s'agit du logiciel Windows Update.

Il télécharge automatiquement sur Internet les mises à jour lorsque le PC y est connecté. Lorsque des mises à jour sont prêtes à être installées, un message s'affiche à l'écran et une icône apparaît dans la barre d'outil du Bureau Windows. Lorsque vous cliquez sur cette icône ou sur ce message, vous pouvez installer les mises à jour en quelques étapes simples. Suivez alors les différentes instructions qui sont affichées à l'écran.

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

<p>Exemple de message qui vous indique que les mises à jour ont été téléchargées et sont prêtes à être installées.</p>	
<p>Une fois les mises à jour installées, il peut vous être demandé de redémarrer le PC pour que les modifications soient prises en compte.</p> <p>Si vous n'effectuez pas à ce moment d'opération de communication avec le véhicule, il est effectivement recommandé de redémarrer. Cliquer alors sur Oui.</p>	

2.5 Protection antivirus

Le PC est protégé des attaques extérieures par le logiciel Symantec Client Security. Ce logiciel peut afficher des messages d'avertissement lorsque vous vous connectez à un site Internet peu sûr, ou lorsqu'un virus est détecté dans un fichier ou sur le PC, par exemple.

Dans ce cas, suivez les instructions qui vous sont données.






NOTA : Il est recommandé de procéder régulièrement à la mise à jour du logiciel AntiVirus afin de bénéficier d'une protection maximale contre les virus informatiques.

Le logiciel se met à jour automatiquement et de façon périodique. Si votre PC n'était pas allumé au moment d'une mise à jour programmée, vous pouvez toujours vérifier que votre en antivirus est bien à jour ou faire une mise à jour manuellement. Pour cela, veuillez suivre la procédure suivante.

<p>Dans la barre des tâches, double-cliquer sur l'icône du logiciel AntiVirus.</p>	
--	--





UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

<p>L'écran d'accueil Norton Antivirus s'affiche.</p> <p>Cliquer sur le bouton « LiveUpdate ». Afin d'effectuer une mise à jour manuelle.</p>	
<p>Cliquer sur « suivant » pour commencer le téléchargement.</p>	
<p>Une fois la mise à jour effectuée, cliquer sur « Terminer ».</p> <p>Et une fois arrivé sur la page d'accueil Norton, cliquer sur « Exit ».</p>	

Vous pouvez configurer vous-même les paramètres de mise à jour du logiciel. Pour cela, veuillez suivre la procédure suivante.

<p>Dans la barre des tâches, double-cliquer sur l'icône du logiciel AntiVirus.</p>	
--	--




UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

<p>Symantec AntiVirus se lance, Nous allons procéder à la configuration de la fréquence des mises à jour.</p> <p>Pour ce faire Cliquer sur « File » puis sur « Schedule Updates ».</p>	
<p>Cliquer sur « Schedule », afin de définir la fréquence des mises à jour.</p> <p>Par défaut, la mise à jour est programmée tous les lundi à 11h00 lors de l'installation de votre poste.</p>	
<p>Si vous souhaitez modifier ces paramètres :</p> <p>Choisissez la fréquence de mise à jour dans l'option « Frequency » (tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois).</p> <p>Et Pour l'option « When » choisissez le jour et l'heure à laquelle vous souhaitez faire votre mise à jour (ex : le vendredi à 20h00)</p> <p>Puis cliquer sur « OK ».</p>	
<p>Assurez-vous que les changements ont bien été pris en compte.</p> <p>Cliquer sur « OK ».</p>	
<p>Une fois arrivé sur la page d'accueil, cliquer sur « Exit ».</p>	



NB : Il peut vous être demandé de désactiver l'antivirus. Pour cela, suivez la procédure suivante (ne faites cela que sur demande de l'assistance ou d'un installateur) :

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'antivirus.	
Dans le menu qui s'affiche, cliquer sur « Activer la protection en temps réel du système de fichiers ». Si l'antivirus est activé, cette phrase est précédée d'un « ✓ ».	
L'icône change d'aspect pour signaler que l'antivirus est désactivé. Si vous cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris, le signe « ✓ » aura disparu.	

2.6 Mise en veille du PC Portable



NB : Par défaut, la mise en veille de votre PC et la mise en veille de l'écran ont été désactivées à l'installation.


Remarque : Ne confondez pas la mise en veille du PC et la mise en veille de l'écran, qui vise uniquement à économiser l'écran.

Mise en veille de l'écran : Un écran de veille s'affiche si vous n'utilisez pas le PC pendant quelques minutes. Cet écran disparaît dès que vous pressez une touche ou touchez la souris.



Mise en veille du PC : Extinction de l'écran et un arrêt des disques durs. Pour « réveiller » le PC, il est nécessaire d'appuyer sur l'interrupteur :



Si le PC se met en veille, c'est que la mise en veille a été activée. Veuillez alors suivre la procédure suivante pour la désactiver.



Cliquer sur le Bureau Windows avec le bouton droit de la souris, puis sur « Propriétés ».	
---	--

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

<p>Dans la fenêtre « Propriétés de Affichage », cliquer sur l'onglet « Ecran de veille », puis sur « Gestion de l'alimentation ».</p>	
<p>Vérifier que les paramètres de « Mise en veille » et de « Mise en veille prolongée » sont configurés sur le mode « Jamais ».</p> <p>Si ce n'est pas le cas, passer en mode « jamais » et cliquer sur « Appliquer » puis fermer la fenêtre.</p> <p>Sinon fermer la fenêtre.</p>	

2.7 Brancher Peugeot Planet interface

Voici les différentes opérations à effectuer pour utiliser Peugeot Planet interface.

<p>Connecter Peugeot Planet Interface au câble USB.</p>	
<p>Brancher l'autre extrémité du câble dans l'un des deux ports USB du PC Portable.</p>	

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

Les deux ports USB (repère **1** et **4**) se trouvent sur le côté gauche et à l'arrière du PC portable.




Vérifier que le voyant vert s'allume en permanence à l'arrière de la carte de communication Peugeot Planet Interface.



Vous pouvez également vérifier que votre PC reconnaît Peugeot Planet Interface en consultant le « Gestionnaire de périphérique ». Pour cela, veuillez suivre la procédure suivante.

Cliquer sur l'icône « **Démarrer** » de la barre d'icônes au bas de l'écran.




Cliquer sur « **Panneau de configuration** »




UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

Sélectionner « **Système** »



Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquer sur l'onglet « **Matériel** », puis sur le bouton « **Gestionnaire de périphériques** »



Une liste de périphériques vous est alors affichée ; vous devez y retrouver :

ACTIA USB Device

Si vous cliquez dessus, une nouvelle ligne apparaît :

USB Com Board Driver (Multi-instance)



UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

3 Utiliser Peugeot Planet Office, le Bureau de diagnostic

3.1 Comprendre Peugeot Planet Office

Peugeot Planet Office s'affiche à l'écran une fois que vous avez allumé le PC (en environnement DCS, lancez-le à partir du menu Démarrer). Il est votre point d'entrée vers tous les outils Peugeot Planet System mis à votre disposition par Automobiles Peugeot. Ce logiciel vous permet notamment :

- de réaliser des sessions de diagnostic et de réparation sur un véhicule en utilisant vos outils Peugeot Planet Diag, Peugeot Planet 2000 et la Schématique Electrique,
- d'utiliser les outils Peugeot Planet Measure et ScanTool¹
- d'avoir accès à d'autres services liés au diagnostic¹, à Internet, à l'assistance, ...
- de configurer les différentes applications Peugeot Planet System.

Peugeot Planet Office enregistre les principales informations utiles et nécessaires aux applications Peugeot Planet System, de sorte que vous n'ayez à les renseigner qu'une seule fois au cours d'une session de travail sur un véhicule.



¹ Ces services seront mis à disposition lors de futures évolutions

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

3.2 Se repérer dans un écran de Peugeot Planet Office


Un écran de Peugeot Planet Office est composé :

- D'un bandeau horizontal d'identité Peugeot Planet Office (1)
- D'un bandeau vertical de contexte (2)
- D'une zone utile de travail pouvant comporter une zone d'aide (3)
- D'une barre de boutons (4) permettant d'accéder rapidement aux fonctionnalités





Le bandeau horizontal d'identité Peugeot Planet Office (1) vous confirme que vous utilisez bien l'application Peugeot Planet Office.

Le bandeau vertical de contexte (2) est constitué de 3 zones :

	<p>Une zone de navigation qui vous permet de vous situer dans la succession d'écrans de Peugeot Planet Office.</p> <p>Les liens qui y apparaissent sont cliquables lorsqu'ils changent d'aspect quand vous passez dessus avec la souris : en cliquant dessus vous pouvez accéder à l'écran correspondant au libellé indiqué.</p> <p>De manière générale, les liens contenus dans les zones foncées sont cliquables.</p>
---	--

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

 <p>Véhicule 407</p> <p>Code VIN VF36D9HZC21014323</p> <p>Numéro de châssis 014323</p> <p>Toutes les informations véhicule</p>	<p>Une zone d'informations véhicule qui vous permet de visualiser les principales informations sur le véhicule enregistrées au cours de l'utilisation de Peugeot Planet Office.</p>
	<p>Une zone d'indicateurs comprenant 2 icônes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'icône de mise à jour vous permet de connaître l'état de mise à jour des applications Peugeot Planet System • L'icône Peugeot Planet Interface¹ indique si Peugeot Planet Interface est en cours d'utilisation par une des applications Peugeot Planet System.

La zone utile (3) est la zone dans laquelle vous travaillez. Pour vous donner des indications au cours de l'utilisation de Peugeot Planet Office, une zone d'aide peut s'afficher au bas de l'écran. Toutes les informations utiles seront affichées dans cette partie de l'écran.

Les principaux écrans successifs de Peugeot Planet Office sont les suivants :


Choix du véhicule

¹ Mise à disposition lors d'évolutions futures.










UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

Choix de l'application	
Renseignement d'informations véhicule (ex : Renseignement du code VIN)	
Renseignement d'informations véhicule (ex : Renseignement du numéro de DAM)	

La barre des boutons (4) vous permet d'accéder à diverses fonctionnalités décrites dans le tableau ci-dessous :



Dénomination	Bouton activable avec la souris	Touche clavier
Retour ou Sortie	 OU 	F1
Liens Internet		F2

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

Peugeot Planet Measure		F3
ScanTool ¹		F4
Gestion des applications		F5
Sortie de Peugeot Planet Office		F7
Informations véhicule		F9
Prise en main à distance		F10
Langue		F11
Aide		F12
OK		Entrée

3.3 Naviguer dans Peugeot Planet Office

Pour naviguer dans les écrans de Peugeot Planet Office, vous pouvez aussi bien utiliser le clavier que la souris. Les différentes possibilités vous sont décrites ci-après.

Navigation	A la souris	Au clavier
Pour revenir un écran en arrière :	Cliquer sur le bouton Retour 	Utiliser la touche F1
Pour passer à l'écran suivant :	Cliquer sur le bouton OK 	Utiliser la touche Entrée
Pour revenir à l'écran choix du véhicule :	Cliquer sur le bouton Retour à partir de l'écran de choix de l'application	Utiliser la touche F1

¹ Mis à disposition dans les prochaines évolutions.

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

<p>NB : les données sur le véhicule enregistrées par Peugeot Planet Office seront effacées.</p>	<div data-bbox="818 219 925 324" data-label="Image"> </div> <p>Cliquer sur « choix du véhicule » à partir de n'importe quel autre écran</p> <div data-bbox="627 477 1106 656" data-label="Image"> </div>	
<p>Pour revenir à l'écran choix de l'application</p>	<p>Cliquer sur le bouton Retour autant de fois que nécessaire à partir des écrans de renseignement d'information</p> <div data-bbox="813 846 920 952" data-label="Image"> </div> <p>Cliquer sur « choix de l'application » à partir de n'importe quel autre écran</p> <div data-bbox="627 1104 1106 1283" data-label="Image"> </div>	<p>Utiliser la touche F1</p>

3.4 Manipuler les différentes fenêtres

Chaque application que vous lancez s'ouvre dans une nouvelle fenêtre à l'écran. Pour chaque fenêtre ouverte, un bouton apparaît dans la barre des tâches. Lorsque vous cliquez sur un bouton avec la souris, la fenêtre associée apparaît à l'écran, lorsque vous cliquez à nouveau sur le bouton, la fenêtre est minimisée.



Vous pouvez utiliser ces boutons pour naviguer entre les différentes applications Peugeot Planet System et Peugeot Planet Office.

3.5 Vous authentifier

Lorsque vous utilisez les différents outils ou services disponibles dans Peugeot Planet System, il peut vous être demandé de vous authentifier. Selon l'application utilisée ou le service utilisé, vous avez à renseigner :

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM




- **Peugeot Planet Diag, la Schématique électrique, Infotec, autres sites Internet divers :**
 - votre identifiant PSA (ex : D123456)
 - votre mot de passe PSA
- **Pour l'assistance, l'activation ou la désactivation des applications :**
 - votre code client ou code TACC (entre 6 et 10 lettres et chiffres, ex : FR0048)

3.6 Quitter Peugeot Planet Office






NB : Quitter Peugeot Planet Office est déconseillé !

Lorsque vous quittez Peugeot Planet Office, c'est le Bureau Windows qui s'affiche à l'écran. Vous y retrouvez les icônes des différentes applications. Vous pouvez utiliser les différentes applications en cliquant sur les icônes correspondantes, mais vous perdrez les avantages fournis par Peugeot Planet Office (notamment la mémorisation des données véhicule). Pour relancer Peugeot Planet Office, cliquer sur l'icône PPS si elle est présente sur le Bureau Windows ou utiliser le menu Démarrer.

Navigation	Bouton activable avec la souris	Touche clavier
Pour quitter Peugeot Planet Office :	<p>Cliquer sur le bouton Sortie</p>  ou 	Utiliser la touche F1 (sur le premier écran) ou la touche F7
<p>Un écran de confirmation vous est affiché.</p> <p>Attention : en validant ce message les données sur le véhicule enregistrées par Peugeot Planet Office seront effacées.</p>		
Pour valider :	Cliquer sur le bouton OK	Utiliser la touche Entrée

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

		
Pour annuler :	<p>Cliquer sur le bouton Retour</p> 	Utiliser la touche F1
<p>Vous devez avoir fermé Peugeot Planet 2000, Scantool¹ et Peugeot Planet Diag pour pouvoir quitter Peugeot Planet Office. Si vous n'avez pas fermé ces applications, un écran d'avertissement s'affiche.</p>		
Valider le message :	<p>Cliquer sur le bouton OK</p>	Utiliser la touche Entrée
Fermer les applications et recommencer la procédure de sortie de Peugeot Planet Office.		

¹ Mis à disposition lors d'évolutions futures.

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

4 Configurer vos applications Peugeot Planet System

A partir de la barre des boutons, il vous est possible de configurer Peugeot Planet Office et vos applications Peugeot Planet System. Cette partie vous décrit les procédures à suivre.

4.1 Configurer la langue d'utilisation

Descriptif	A la souris	Au clavier
Pour configurer la langue d'utilisation :	<p>Cliquer sur le bouton Langue</p> 	Utiliser la touche F11
<p>Un écran vous est présenté. Il permet de choisir votre langue d'utilisation. Cette langue sera utilisée pour toute application que vous lancerez à partir de Peugeot Planet Office.</p> <p>Attention : si une application est déjà ouverte et en cours d'utilisation, sa langue ne sera pas modifiée si vous utilisez ce procédé. Pour que la langue d'utilisation soit prise en compte, vous devez l'avoir choisie avant de lancer l'application.</p>		
Pour choisir la langue :	Double-cliquer sur la langue désirée	Utiliser les flèches, puis valider à l'aide de la touche Entrée
Pour annuler :	Cliquer sur le bouton Retour	Utiliser la touche F1





UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

4.2 Mettre à jour les applications Peugeot


Il vous est recommandé de mettre à jour régulièrement vos applications Peugeot.

Peugeot Planet Diag est mis à jour lorsque vous cherchez à l'utiliser (un écran vous informe que des mises à jour sont disponibles et vous propose de les télécharger). Laissez-vous guider par le logiciel pour effectuer cette mise à jour.

Pour mettre les autres applications à jour (Peugeot Planet 2000, Peugeot Planet Measure, Scantool, Peugeot Planet Office), veuillez suivre la procédure suivante.

Descriptif	A la souris	Au clavier
<p>L'accès à la mise à jour est disponible :</p> <ul style="list-style-type: none"> soit par l'icône disponible dans la gauche de l'écran soit par le menu Gestion des applications accessible par le bouton F5 	<p>Cliquer sur l'icône de mise à jour :</p>  <p>Cliquer sur le bouton Gestion des applications.</p> 	<p>Utiliser la touche F5</p>
<p>Le menu Gestion des applications vous est affiché.</p>		
<p>Peugeot Planet Office vous propose d'effectuer une mise à jour.</p>		

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM


Pour rechercher une nouvelle mise à jour :	Cliquer sur le bouton OK	Utiliser la touche Entrée
Pour annuler :	Cliquer sur le bouton Retour	Utiliser la touche F1
<p>Si vous avez choisi de rechercher une mise à jour, l'écran suivant s'affiche :</p> <p>Suivez les instructions qui vous sont données.</p>		

4.3 Activer / Désactiver les applications Peugeot

Peugeot Planet 2000, Scantool¹ et Peugeot Planet Office doivent être activées pour pouvoir être utilisées. L'activation est une vérification de votre identité et vous donne les droits d'utiliser ces applications.



A l'inverse, la plate-forme d'assistance peut vous demander de désactiver les applications dans des cas spécifiques.

Pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations, veuillez suivre la procédure suivante.

Descriptif	A la souris	Au clavier
Pour activer ou désactiver les applications, il faut entrer dans le menu « Gestion des applications » :	<p>Cliquer sur le bouton Gestion des applications.</p> 	Utiliser la touche F5

¹ Mis à disposition lors d'évolutions futures.

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM



Le menu Gestion des applications vous est affiché.		
Sélectionner « Activation / Désactivation » :	Double-cliquer sur le lien « Activation / Désactivation »	Utiliser les flèches, puis valider à l'aide de la touche Entrée
Choisir l'un ou l'autre des items (Activation ou Désactivation)	Double-cliquer sur le lien choisi	Utiliser les flèches, puis valider à l'aide de la touche Entrée
Suivre les instructions affichées à l'écran		

4.4 Connaître le contenu de la dernière mise à jour par CD

Pour connaître le contenu de la dernière mise à jour majeure effectuée pour les applications Peugeot Planet 2000, Peugeot Planet Measure et Scantool¹ ainsi que Peugeot Planet Office, veuillez suivre la procédure suivante :

Descriptif	A la souris	Au clavier
Pour accéder aux informations :	Cliquer sur le bouton Gestion des applications	Utiliser la touche F5

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

		
Le menu « Gestion des applications » vous est affiché.		
Dans le menu « Gestion des applications », sélectionner « Information sur le contenu du CD » :	Double-cliquer sur le lien Informations sur le contenu du CD	Utiliser les flèches, puis valider à l'aide de la touche Entrée
Pour annuler :	Cliquer sur le bouton Retour	Utiliser la touche F1
Les différentes informations vous sont affichées.		


4.5 Tester votre connexion Internet

Vous avez besoin d'être connecté à Internet pour utiliser certaines applications ou certaines fonctionnalités (Peugeot Planet Diag, Infotec, télécodage automatique dans PP2000, activation et désactivation ...).






NB : Si vous rencontrez un problème en utilisant ces applications ou fonctionnalités, veuillez vérifier votre connexion Internet avant de contacter l'assistance.

Veuillez suivre la procédure suivante.

Descriptif	A la souris	Au clavier
Pour tester votre connexion Internet, il faut entrer dans le menu « Gestion des applications » :	Cliquer sur le bouton Gestion des applications . 	Utiliser la touche F5

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

<p>Le menu « Gestion des applications » vous est affiché.</p>		
<p>Sélectionner « Test de la connexion Internet » :</p>	<p>Double-cliquer sur le lien « Test de la connexion Internet »</p>	<p>Utiliser les flèches, puis valider à l'aide de la touche Entrée</p>
<p>Un message vous demande de patienter pendant le test de connexion.</p>		
<p>Un message s'affiche avec le résultat du test de la connexion. Si le test a échoué, il est peut-être nécessaire de configurer la connexion Internet.</p>		
<p>Valider le message :</p>	<p>Cliquer sur le bouton OK</p>	<p>Utiliser la touche Entrée</p>

4.6 Tester la disponibilité de l'application Peugeot Planet Diag

L'application Peugeot Planet Diag fonctionne grâce à un serveur distant de votre PC, auquel vous vous connectez via Internet. Sans ce serveur l'application ne peut fonctionner, or il arrive parfois qu'il soit indisponible, même lorsque vous parvenez à




UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

vous connecter à Internet. Un lien Internet vous permet de connaître la disponibilité de ce serveur.






NB : Lorsque vous ne parvenez pas à utiliser Peugeot Planet Diag, il vous faut vérifier la disponibilité de l'application Peugeot Planet Diag avant d'appeler l'assistance.

Veuillez suivre la procédure ci-dessous.

Descriptif	A la souris	Au clavier
Pour vérifier que Peugeot Planet Diag est disponible, il faut entrer dans le menu « Liens Internet » :	<p>Cliquer sur le bouton Liens Internet.</p> 	Utiliser la touche F2
Le menu « Liens Internet » vous est affiché.		
Sélectionner « Disponibilité de l'application Peugeot Planet Diag » :	Double-cliquer sur le lien « Disponibilité de l'application Peugeot Planet Diag »	Utiliser les flèches, puis valider à l'aide de la touche Entrée
<p>Authentifiez-vous (identifiant PSA et mot de passe).</p> <p>La page d'accueil d'informations sur l'application Peugeot Planet Diag vous est affichée.</p>		

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

Cliquez sur le lien « Disponibilité de l'application »	
L'écran vous affichant les disponibilités du serveur de diagnostic Automobiles Peugeot vous est affiché.	
Si l'indicateur est vert pour Diagnostic , c'est que vous pouvez normalement utiliser Peugeot Planet Diagnostic. S'il est rouge, vous ne pourrez pas utiliser l'application. Dans ce cas, attendre qu'elle soit à nouveau disponible.	

4.7 Configuration du poste à l'installation.

Certaines fonctionnalités du menu « Gestion des applications » (touche **F5**) permettent de configurer votre PC à l'installation.



Vous ne devez pas y toucher sans l'aide d'un installateur ou de l'assistance.

Ces fonctionnalités sont :



- **Configuration du type de client Peugeot Planet System** : permet de configurer vos liens Internet et vos applications suivant que vous êtes en environnement DCS ou Hors DCS.
- **Configuration des proxys** : permet d'adapter le PC à votre configuration réseau locale, pour que vous puissiez correctement vous connecter à Internet.

4.8 Permettre une prise en main à distance du PC

Lors d'appels à l'assistance, si vous êtes un client Peugeot Planet System hors DCS, il peut vous être demandé de lancer 2 logiciels permettant à un opérateur distant de prendre la main sur votre PC.

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

Pour avoir accès à ces logiciels veuillez suivre la procédure suivante :

Descriptif	A la souris	Au clavier
Lancer la fenêtre des logiciels de prise en main à distance.	<p>Cliquer sur le bouton Prise en main à distance</p> 	<p>Utiliser la touche F10</p>
Le menu des logiciels de prise en main à distance vous est affiché.		
Sélectionner un des logiciels	Double-cliquer sur le logiciel choisi.	Utiliser les flèches et valider à l'aide de la touche Entrée

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

5 Travailler sur un véhicule de la gamme Automobiles Peugeot


Cette partie décrit la procédure que vous devez suivre pour travailler sur un véhicule Automobiles Peugeot à l'aide des différents outils Peugeot Planet System. L'accès à ces différents outils vous est donné par l'application Peugeot Planet Office, qui vous est affichée dès le démarrage du PC.

Utiliser Peugeot Planet Office vous permet de simplifier l'utilisation des applications Peugeot Planet System en récupérant automatiquement le code VIN sur les véhicules multiplexés et en mémorisant les données que vous renseignez. Ceci vous évite de les renseigner plusieurs fois (code VIN, numéro de DAM, numéro de châssis). Les applications Peugeot Planet System concernées sont :

- Peugeot Planet Diag
- Peugeot Planet 2000
- Schématique Electrique


Peugeot Planet Office vous permet aussi d'utiliser les outils Peugeot Planet Measure et Scantool¹ d'un simple clic.

5.1 Choisir un véhicule Automobiles Peugeot





Descriptif	A la souris	Au clavier
<p>Vous venez d'allumer le PC. L'écran qui s'affiche est l'écran d'accueil de Peugeot Planet Office.</p>		
<p>Pour commencer une session de travail sur un véhicule Automobiles Peugeot, choisir un véhicule dans la liste :</p>	<p>Double-cliquer sur le véhicule choisi.</p>	<p>Utiliser les flèches puis valider à l'aide de la touche Entrée</p>

¹ Mise à disposition lors d'évolutions futures





UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

<p>Pour certains véhicules, il est nécessaire de préciser votre choix. Pour le véhicule 106, par exemple, un second écran vous est proposé.</p>	
<p>Préciser le choix du véhicule :</p>	<div data-bbox="764 714 1062 784" style="display: inline-block; width: 48%;"> <p>Double-cliquer sur le véhicule choisi.</p> </div> <div data-bbox="1121 714 1420 819" style="display: inline-block; width: 48%;"> <p>Utiliser les flèches et valider à l'aide de la touche Entrée</p> </div>

5.2 Entrer en communication avec le véhicule

Descriptif	A la souris	Au clavier
<p>Dans le cas de certains véhicules multiplexés, Peugeot Planet Office vous permet d'entrer en communication avec le véhicule pour récupérer le code VIN automatiquement.</p>		
<p>Veiller à ce que Peugeot Planet interface soit connectée au PC et au véhicule.</p> <p>Mettre le contact.</p> <p>Valider cet écran.</p>		


UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

<p>Peugeot Planet Office entre alors en communication avec le véhicule. Un écran d'attente vous indique que la communication est en cours.</p>		
<p>Si Peugeot Planet Office a pu lire le code VIN sur le véhicule, un écran vous est proposé, vous permettant de le valider, ainsi que les informations qui ont pu en être déduites.</p>		
<p>Si le VIN est correct :</p>	<p>Cliquer sur le bouton OK</p>	<p>Valider à l'aide de la touche Entrée</p>
<p>Sinon :</p>	<p>Cliquer sur le bouton Non</p> 	<p>Utiliser la touche F4</p>
<p>Si vous avez accepté le code VIN, vous accédez à l'écran de choix de l'application. Sinon, vous pouvez le modifier manuellement.</p>		
<p>Pour valider le nouveau code VIN :</p>	<p>Cliquer sur le bouton OK</p>	<p>Valider à l'aide de la touche Entrée</p>

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM


Pour annuler :	Cliquer sur le bouton Retour	Utiliser la touche F1
----------------	--	------------------------------

5.3 Choisir une application

Descriptif	A la souris	Au clavier
<p>Après le choix du véhicule, un écran de choix de l'application vous est proposé.</p> <p>NB : suivant le véhicule, le nombre d'applications disponibles peut changer (par exemple, pour 205, seuls la schématique et Peugeot Planet 2000 existent alors que pour 307, vous disposerez en plus de Peugeot Planet Diag).</p> <p>Vous aurez au maximum à choisir parmi les applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peugeot Planet Diag • Peugeot Planet 2000 • Schématique Electrique 		
Choisir une application :	Double-cliquer sur l'application choisie	Utiliser les flèches et valider à l'aide de la touche Entrée





UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

5.4 Renseigner les données sur le véhicule / lancer l'application

Descriptif	A la souris	Au clavier
<p>Renseigner les informations demandées par Peugeot Planet Office. Ces informations peuvent être :</p> <ul style="list-style-type: none"> le code VIN s'il n'a pas été lu automatiquement sur le véhicule le numéro de DAM le numéro de châssis <p>Vous n'aurez à renseigner chaque information qu'une seule fois pour un même véhicule.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le VIN peut avoir été lu automatiquement sur le véhicule, dans ce cas, il ne vous est pas demandé. Toutes les données ne vous seront pas nécessairement proposées. 		
<p>Valider votre saisie pour lancer l'application :</p>	<p>Cliquer sur le bouton OK</p>	<p>Valider à l'aide de la touche Entrée</p>




UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

5.5 Consulter les données véhicule mémorisées

Descriptif	A la souris	Au clavier
<p>Peugeot Planet Office vous permet de visualiser à tout instant dans la zone d'informations véhicule les données suivantes, lorsqu'elles ont déjà été renseignées automatiquement ou par vous :</p> <ul style="list-style-type: none"> • type commercial • code VIN • numéro de DAM <p>numéro de châssis</p>		
<p>Pour visualiser plus d'informations sur le véhicule : cliquer sur le lien « Toutes les informations véhicules ... » situé au bas de la zone d'informations.</p>	<p>Cliquer sur le lien « Toutes les informations véhicule ... »</p> 	<p>Utiliser la touche F9 :</p> 
<p>Un écran vous présentant l'ensemble des données connues par Peugeot Planet Office s'affiche. Ces données n'auront plus à être renseignées par vous.</p>		
<p>Pour fermer cet écran :</p>	<p>Cliquer sur le bouton OK</p>	<p>Valider en utilisant la touche Entrée</p>


UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

5.6 Utiliser une autre application

Descriptif	A la souris	Au clavier
<p>Pour utiliser une autre application :</p>	<p>Cliquer sur le bouton de Peugeot Planet Office situé au bas de votre écran.</p>  <p>Remarque : Si vous utilisez déjà plusieurs applications, ce bouton peut être en partie masqué. Vous le reconnaîtrez alors grâce à son logo caractéristique.</p>	-
<p>L'écran de choix d'applications s'affiche. Vous n'avez plus qu'à choisir la nouvelle application que vous souhaitez utiliser.</p>		
<p>Remarque 1 : Vous ne pouvez pas lancer Peugeot Planet 2000 plusieurs fois. Lorsque vous choisissez Peugeot Planet 2000 alors que l'application est déjà en cours d'utilisation, un message d'erreur s'affiche.</p>		
<p>Valider le message :</p>	<p>Cliquer sur le bouton OK</p>	<p>Utiliser la touche Entrée</p>

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM




Remarque 2 : Vous pouvez lancer la Schématique plusieurs fois.




5.7 Changer de véhicule



NB : Afin de renouveler les données enregistrées sur le véhicule, vous devez effectuer la procédure suivante même lorsque vous souhaitez travailler sur un autre véhicule du même modèle.



Descriptif	A la souris	Au clavier
Pour changer de véhicule :	<p>Cliquer sur le lien « Choix du véhicule » dans la zone de navigation</p> 	<p>Utiliser la touche F1 à partir de l'écran Choix d'application</p> 
Un écran d'avertissement vous est affiché vous demandant de confirmer le changement de véhicule.		
Pour confirmer :	Cliquer sur le bouton OK	Utiliser la touche Entrée
Pour annuler :	Cliquer sur le bouton Retour	Utiliser la touche F1

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

<p>Vous devez avoir fermé Peugeot Planet 2000, Scantool¹ et Peugeot Planet Diag pour pouvoir changer de véhicule. Si vous n'avez pas fermé ces applications, un écran d'avertissement s'affiche.</p>		
<p>Valider le message :</p>	<p>Cliquer sur le bouton OK</p>	<p>Utiliser la touche Entrée</p>
<p>Fermer les applications et recommencer la procédure de changement de véhicule.</p>		

5.8 Utiliser Peugeot Planet Measure

Pour utiliser Peugeot Planet Measure, vous devez brancher la centrale de mesure au PC. Le logiciel met à votre disposition les fonctionnalités Multimètre, Oscilloscope, Courbes de références, Test de la sonde à O₂.


Descriptif	A la souris	Au clavier
<p>Pour utiliser Peugeot Planet Measure à tout moment :</p>	<p>Cliquer sur le bouton Peugeot Planet Measure</p> 	<p>Utiliser la touche F3</p>
<p>Remarque : Peugeot Planet Measure doit être branché au PC pour pouvoir être utilisée.</p>		
<p>Peugeot Planet Measure démarre.</p>		

¹ Mis à disposition lors d'évolutions futures.



UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

5.9 Utiliser ScanTool'

Scantool permet d'assurer les fonctionnalités réglementaires liées à l'EODB.

Descriptif	A la souris	Au clavier
Pour utiliser Scantool à tout moment :	<p>Cliquer sur le bouton Scantool</p> 	Utiliser la touche F4

5.10 Aller sur Infotec

Descriptif	A la souris	Au clavier
Pour accéder à Infotec :	<p>Cliquer sur le bouton Liens Internet</p> 	Utiliser la touche F2
L'écran des liens Internet s'affiche à l'écran.		
Choisir le lien Infotec :	Double-cliquer sur le lien « Infotec »	Utiliser les flèches, puis valider à l'aide de la touche Entrée

NB : Vous pouvez accéder aux autres liens Internet (Ereca, Intranet, PlanetDEFI, site de la marque Peugeot, ...) à partir de ce même écran **Liens Internet**.

UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM

6 Lancement des applications Peugeot Planet System

La plupart des applications Peugeot Planet System sont accessibles par Peugeot Planet Office.



NB : Ces applications ne sont pas disponibles pour tous les véhicules.

6.1 Lancement de Peugeot Planet Diag

Vous pouvez lancer Peugeot Planet Diag à partir du menu « Choix de l'application » de Peugeot Planet Office.

6.2 Lancement de Peugeot Planet 2000

Vous pouvez lancer Peugeot Planet 2000 à partir du menu « Choix de l'application » de Peugeot Planet Office.

6.3 Lancement de la Schématique

Vous pouvez accéder à la Schématique électrique de plusieurs façons :

- dans Peugeot Planet Office à partir de l'écran « **Choix de l'application** » : vous arriverez directement à la Schématique électrique du véhicule que vous aurez sélectionné.
- dans Peugeot Planet Office à partir du portail Infotec accessible dans les « **Sites Internet** » de Peugeot Planet Office (touche **F2**)
- dans Peugeot Planet 2000 à partir du portail Infotec accessible depuis la barre des boutons (touche **F9**)
- bientôt à partir de Peugeot Planet Diag

6.4 Lancement de Peugeot Planet Measure

Vous pouvez lancer Peugeot Planet Measure :

- dans Peugeot Planet Office à partir de la barre des boutons (touche **F3**)
- dans Peugeot Planet 2000 à partir de la boîte à outils (touche **F5**)